Produkt 215393

215393 Active Dock Hållare med Kulled

Hållare med Active Dock. Ha din TomTom i hållaren i bilen så har du den säkert monterad inom bekvämt räckhåll! Till hållaren ansluter du tex en laddkabel eller TMC-kabel. När du har anslutit kabeln till hållaren sitter den stadigt på plats och du slipper ansluta den manuellt till enheten varje gång du sätter din GPS i hållaren. (Kabel medföljer ej.)

Kan inte användas med TMC kabel för TomTom Go X50 serien.

Du kan enkelt ta med dig enheten när du lämnar bilen. Hållaren är utrustad med kulled så den kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Monteras på ProClip Monteringsplattform.

EAN: 7320282153939

Artikel nr 215393 passar till:
TomTom GO 540 LIVE
TomTom GO 550
TomTom GO 740 LIVE
TomTom GO 750
TomTom GO 940 LIVE
TomTom GO 950
TomTom WORK GO 9000

MONTERINGSANVISNING

1.

2.

3.

4.

Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Montering av fästet: Placera fästet på önskad plats och skruva fast det med de medsända skruvarna. Vrid fästet åt olika håll för att enklare komma åt att skruva fast det.

2. Sätta fast enheten på fästet: Placera enhetens nederdel på fästets nederdel, över kontakten. Pressa enhetens överdel framåt så att du hör/känner att den snäpper på plats och låses fast.
Ta bort enheten från fästet: Pressa framåt på knappen på fästet för att släppa låsningen. Lyft enheten bort från fästet.

3. Kablar kan anlsutas till fästets baksida.

4. Fästet färdigmonterat.